

Сигнал отсутствует полностью на всех каналах:

Если у Вас дома один телевизор:

- 1) Проверьте, что телевизионный кабель плотно подключен к вашему ТВ;
- 2) Убедитесь что на телевизоре выбран правильный режим телеканалов – «Аналоговые / Цифровые»;
- 3) Выполните автонастройку телеканалов на Вашем телевизоре. Инструкцию Вы можете найти в Разделе «Настройка цифрового ТВ».

Если у Вас дома несколько ТВ:

- 1) Проверьте что все кабеля плотно подключены в сплиттер (делитель), установленный у Вас в квартире.

Если сигнал отсутствует только на одном из нескольких телевизоров:

- 1) Проверьте, что телевизионный кабель плотно подключен к вашему ТВ;
- 2) Убедитесь что на телевизоре выбран правильный режим телеканалов – «Аналоговые / Цифровые»;
- 3) Выполните автонастройку телеканалов на Вашем телевизоре. Инструкцию Вы можете найти в Разделе «Настройка цифрового ТВ».